

Muster Leistungsverzeichnis für Lieferung und Einbau von Funke Fensterecken

Pos.	Menge	Leistung	EP	GP
		<p>Lieferung / Einbau von Funke Fensterecken</p> <p>Hinweis: Diese Leistungsbeschreibung befasst sich im Hinblick auf die Preisfindung bewusst nur mit den wesentlichen Arbeitsschritten beim Einbau der Funke Fensterecke. Sie stellt insofern auch keinen Ersatz für die weitaus detailliertere und zusätzlich bebilderte Einbauanleitung in der jeweils aktuellsten Fassung dar. Diese Einbauanleitung ist abrufbar unter www.funke-industrie.de/funke-fensterecken/ bzw. im Lieferkarton enthalten.</p>		
1		Vorbereitende Maßnahmen		
1.1		____m ² Abdichtung (FPD) auf die vorhandene Stahlbeton-Bodenplatte/Stahlbeton-Decke innerhalb der Tür/Fensteröffnung auf ganzer Länge zusätzlich horizontal und vertikal aufbringen.		
1.2		<p>____ lfm stirnseitige Verlängerung der Stahlbeton-Bodenplatte / Stahlbeton-Decke innerhalb der Tür- / Fensteröffnung auf ganzer Höhe bis zur Außenseite des späteren Bodeneinstandsprofils der Tür/des Fensters einschl. evtl. Schalungsarbeiten und Einbau einer konstruktiven Bewehrung. Abmessungen B / H = ca. ____/____cm</p> <p>Hinweis: Das Verlängerungsmaß hängt u. a. auch vom Vorhandensein von Rollladenführungen/Raffstore o. Ä. ab. Vorderkante Beton muss bündig mit dem Bodeneinstandsprofil abschließen.</p> <p>Die genaue Lage des Bodeneinstandsprofil ist zuvor bei der Bauleitung und/oder den Fensterbauer zu erfragen.</p>		
1.3		____ m ² Bodenplattenverlängerung ober- und vorderseitig abdichten (FPD) inklusive der zugehörigen Abdichtungsübergänge.		
1.4		____ m ² Laibungen analog zur vorhandenen Sockelabdichtung min. 0,4 m hoch ebenfalls abdichten (FPD). (Laibungsbreite = ca. 15/18/24 cm)		
2.0		<p>____ Set Funke Fensterecken vom</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <input type="checkbox"/> Typ 150 ▪ <input type="checkbox"/> Typ 170 <p>Im Set rechts und links nach Erfordernis liefern und fachgerecht gemäß Einbauanleitung des Herstellers dicht einbauen. Die genaue Positionierung/Lage der Fensterecke ist mit der Bauleitung /Fensterbauer vor Einbau abzustimmen.</p> <p>1-Set bestehend aus: Einer rechten und einer linken Fensterecke, einer Kartusche Funke Fensterecken Dichtmasse, einer V-Tülle für die Kartusche, 8 Schrauben mit Dübeln, 4 Funke Reinigungstüchern.</p> <p>In jedem Karton befinden sich 4-Sets und ein Funke Fenstereckenrakel (1 x pro Karton) sowie einer Einbauanleitung.</p>		
		Hinweis: Bei der Funke Fensterecke handelt es sich um ein nicht in DIN 18533 beschriebenes und noch nicht zugelassenes Bauteil. Die Funke Fensterecke entspricht aktuell noch nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. *		

*** Verwenderhinweis: Wir empfehlen dringend zusätzlich den Abschluss einer Sondervereinbarung mit dem Auftraggeber entsprechend unserem Muster**